RTSP 拉流地址 (大华、海康、宇视、华为)

一、本地 RTSP 拉流

1、大华

大华摄像机 RTSP 地址规则为:

rtsp://[username]:[password]@[ip]:[port]/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 说明:

username: 用户名。例如 admin。 password: 密码。例如 admin123。 ip: 为设备 IP。例如 192.168.1.101。

port: 端口号默认为 554, 若为默认可不填写。

channel: 通道号,起始为 1。例如通道 2,则为 channel=2。

subtype: 码流类型,主码流为 0(即 subtype=0),辅码流为 1(即 subtype=1)。

如:

rtsp://admin:admin123@192.168.1.101/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1

2、海康(借助 SADP 软件查看 ip,或在直接使用初始化 ip(192.168.1.64)进行配置)rtsp://[username]:[password]@[ip]:[port]/[codec]/[channel]/[subtype]/av_stream 说 印。

username: 用户名。例如 admin。 password: 密码。例如 admin123。 ip: 为设备 IP。例如 192.168.1.104。

port: 端口号默认为 554,若为默认可不填写。

codec: 有 h264、MPEG-4、mpeg4 这几种。

channel: 通道号,起始为 1。例如通道 1,则为 ch1。 subtype: 码流类型,主码流为 main,辅码流为 sub。

如: rtsp://admin:admin123@192.168.1.104/h264/ch1/subtype/av stream

3、字视

rtsp://[username]:[password]@[ip]:[port]/media/video1/2/3 说明:

username: 用户名。例如 admin。 password: 密码。例如 admin123。 ip: 为设备 IP。例如 192.168.1.107。

port: 端口号默认为 554, 若为默认可不填写。 video: 1 代表主码流、2 辅码流、3 第三码流

如: rtsp://admin:admin123@192.168.1.107/media/video2

4、华为

rtsp://[username]:[password]@[ip]:[port]/LiveMedia/[channel]/Media1/2 说明:

username: 用户名。例如 admin。 password: 密码。例如 admin123。 ip: 为设备 IP。例如 192.168.1.110。

port: 端口号默认为 554, 若为默认可不填写。

channel: 通道号,起始为1。例如通道1,则为ch1。

Media:1代表主码流、2辅码流

如: rtsp://admin:admin123@192.168.1.110/LiveMedia/ch1/Media2

5、萤石摄像头 RTSP 流获取

流地址格式:

rtsp://admin:[password]@[ip]:[port]/[codec]/[channel]/[subtype]/av_stream


流地址示例: rtsp://admin:LAUWEN@192.168.1.108:554/h264/ch1/main/av_stream

二、海康开发者-萤石云 RTSP 协议获取视频流

1、到 https://open.ys7.com/cn/s/index 注册萤石云开放平台




使用企业信息认证激活




2、扫码登录萤石开放平台,获得 RTSP 协议地址

萤石AI数字人对外发布		账号登录	
第石云A数字人为第石自明的新一代多模态智能交互数字人,帮助企业集成有形象。可交互的30数字人,为企业提供更丰富的物联网数字人资产,提升服务温度。	#### #################################	手机号/用户名	
7MHfs		短期 我已周读开用拿服务协议、随私政策	
		登录	
Rate Control of the	刷新二维码 C	注册 标记密码	

登录成功后-》控制台-》设备管理里选择对应通道的摄像头,点击直播地址。




滚动条往下拉,可以看到 RTSP 协议的播放地址。



3、测试 RTSP 协议推流是否成功

下载 VLC Media Player,点击安装,安装好之后打开。



[媒体]>[打开网络串流]: 输入 RTSP 协议的视频流地址 URL




三、大华乐橙设备接入


1、登录 https://oauth.imou.com/login?client=open



完成企业认证




点直播服务



① 该面排	節地址被获取后,可被任意查看摄像头直播回面,请注意妥善保管你的直播地址。
加密地址	更新地址
高清:	https://cmgw-vpc.lechange.com/99091_00/0000791FAC000 69/00/202/ne-/
标道:	https://cmgw-vpc.lechange.com:88°0/3000791FAC000 68/01/20240611T033815/17°4d8d3647872766425880d 6d902_m3u8?proto=http:
非加密地址	
高清:	http://cmgw-vpc.lechange.com. ⁵ ^3/300791FAC0006 9/0/0/20240611T033815/1 ⁻ _ab04d8d36478727 125880d6 d902.m3u8

使用非加密地址



[媒体]>[打开网络串流]: 输入 RTSP 协议的视频流地址 URL



其他厂家摄像头参考海康和乐橙云 开放平台注册获取拉流地址。