## 操作流程

一、手机打开微信搜索并关注"万霖消防"公众号,再下载手机端 APP"消防 CRT".(图1)



二、点击云平台 APP 下载,选择任意浏览器打开,选择使用方安卓版 app 下载(图 2)下载完成后根据提示注册账号(图 3)默认选择公司账号,自行注册的账号为主账号,也可做为管理员账号(管理员账号由主账号添加)每个账号下可以建立 N 多个项目。(每个项目相当一个厂区)注:苹果手机用户微信小程序里直接搜索"消防 crt"即可。

10:10 属 🖙	0.80 🛄 🔐 🔶 👀
5	
手机号密码登录	
请输入手机号码	
请输入密码	
我已阅读并同意《消防CRT	》服务协议和隐私政策
用户协议	隐私条款
登录	
忘记密码	注册账号



三、登录账号后先新建一个项目, (图 4、5)注:没有项目无法添加设备。

三、项目新建完成后,返回 app 主页,给 602 控制模块供电,装上天线,供电电源 24v, (包装盒内配有电源适配器)下一步点击 app 主页扫码,对准设备上的设备识别码把设备 录入平台(图 6,7)数量无限制,录入的设备可根据所建项目进行分配。



四、指示灯状态以及端子说明(图8)1、电源设备供电后电源灯呈绿色常亮状态)2、信号(设备联网成功后指示灯呈蓝色闪烁状态)3、启动(模块下发启动指令后启动灯呈红色常亮状态)4,反馈(被控设备动作以后反馈灯呈红灯常亮状态)5、故障(线路有故障或线路短路开路指示灯呈黄色常亮状态)6、(AB端子可作为内网通讯使用)7、(ONC分别为常开、常闭、公共端,模块启动后,输出无缘开关量信号)8、(24v输出-+,模块启动后,输出 24v 电压)9、(反馈输入-+,可监视被控设备动作信号)10、(24v 电源 GND,24V, GND 为负极,24v 为正极)注: 拨码(图9)(默认下拨为电平输出,上拨为脉冲输出)



8

9

五、常用案例及接线示例图,以声光为例(图 10,11、12)声光 24v 正负极对应接控制 模块 24v 正负极即可。接下来我们用 602 控制模块来绑定 1 个 307 烟感(图 11,12)操作 步骤: app 首页-在线设备-602 控制模块-点击 A 路-点击单点设备绑定-勾选 307 烟感-点击 绑定)手自动状态选择自动即可。



46* 46 m m	10:57	N ***** 🖘 🚥 )	40. 40	<b>@</b> ····	10:57	N * 0.20 🚖 🚥
<	设备详情		<	ъ	全备列表	
设备详情	A路	实时状态	Q 输.	入搜索名称		筛选~
单点报警 多点打 控制模式	<b>6</b> 豐 智元数据	自动/手动	<ul> <li><b>NB烟</b></li> <li>设备组</li> <li>设备1</li> </ul>	<b>感307 - 307</b> 码: 3078603; 2 宣: 库房	87064155815	
[	单点设备绑定	l	● 取消全	选		绑定

11

六、效果测试,我们长按消音自检键(13)触发烟感报警,平台会收到报警弹窗(图14) 声光会启动(图15)



七、点击去处理,点击消警(16)可以处理报警弹窗消息,处理 602 控制模块报警弹窗时, 会弹出状态设置(图 17)选择输出关闭即可,不操作代表声光继续启动。



16

八、多点报警设置流程(需要登录电脑端平台)电脑安装谷歌浏览器,输入登录网址: "www.xiaofangcrt.com"输入账号密码登录即可(图 18, 19)



九、登录账号后,顶部导航栏点击消防 crt 消防-点击多点报警(图 19)-选择多点报警-点 击添加分组(图 20)添加分组时选择对应项目即可。



19

2024年		: 🌥 多云18°C 1		系统首页	设备信息~	视频监控	控制模块	消防CRT~	项目管理~	维修 / 维保 ~	增值服务~ 系	统设置~ 大屏幕~	曾涛▼		
视频监控;	< 消警复核 >	⇒点报警×													
单点报警	多点报警	不报警设备													
按设备	编码直看	项目等选	~ 建筑筛进		楼层筛选	✓ 全:	安备类型 🗸 🗸							添加分约	8
序号	项目	名称	分组名称		编辑	¢.	位数量	多点报警		点位详情	创建时	间	修改	則除	
每页1	0条 共1页 共0	条 条												۲ (	>

20

十、分组添加完成后,再次点击多点报警-点击序号进行全选-点击确定-输入分组名称-数量, 保存即可(图 21)

3	1024年4	4月2日 星期二	● 多云19℃ 14:12:06	系统首页	设备信息~	视频监控	控制模块	消防CRT ~	项目管理~	维修 / 结	维保~ 増值服务~	系统设置~	大屏幕~	曾涛▼	15 O 🗹	53 53
	报警	多点报警 	不报警设备													
			确定 按设备编码直看				添加分组名称			×						
			1 项目名称			设备	分组名称:	多点服警								
							多点报警:	- 2								
						30786113		注: 有几个设备同时扬	遭平台才会凝整							
						30786113		保存								
						3078611370	65865667	NB烟图	£307							
															۲ (	

十一、分组添加完成后,点击平台顶部导航栏-控制模块-操作-详情(图 22)点击 A 路-多点报警(图 23)点击多点报警后出现绑定字样,再次点击绑定-点击序号勾选多点报警分组-手自动状态选择自动即可(图 24)

2024年	4月2日 星期二 🍋 多云1		系统首页	设备信息、	视频监控	控制模块	消防CI	RT~ 项目管理~	维修/维保~	增值服务~	系统设置~	大屏幕		曾涛▼	1 🛱		
多点报警:	× 控制模块 ×																
最新报警信	言息 历史报警信息	设备列表 设备约	ŧìt														
	按设备编码查看	按设备名称查看	项目筛选	~ 建筑箱	患 ∽	楼层筛选		设备类型筛选 🗸 🗸	状态筛选					导入设备		列表显示	示项(试用)
序号	项目名称	设备名称		设备编码		设备类型		绑定时间	设备状态	报警状态	信号强度	绑定设	备数量	ì	设备位置		操作
	测试	602控制模块		6028639970725485	90	602控制模块		2024-04-02 10:47:57	在线	正常				详情	库房		<u>-</u> ®
													<u>®</u>			ß	1
每页1	10条 共1页 共1条																1 >

2024年4月2日 星期二	2   多云19℃ 14:35:52	系统首页	设备信息~ 视频	延控 控制模块	消防CRT ~ 项目	目管理~ 维修/维保~	増値服务~	系统设置、 大屏幕、	曾涛▼		
多点报警 × 控制模块 >	< 设备详情 ×										
4G控制模块信息			设备实时状态	设备统计						<u>نور</u>	
设备名称:	602控制模块	单点报警设备	按设备编码查看	全设备类型 🗸 🗸						自动 🔵	手动
所属坝日: 沿备坐型·	表試 602校知道律		]								
设备位置:	北京市市辖区通州区宋庄镇库房	序	号 绑定设备名称	是否绑定	已绑定模块数量	设备编码	设备类型	设备状态	设备位置	备注	
设备编码: 	602863997072548590 2024-04-02 10:47:57		307			307860387064155815	NB娘感307	在线	库房		
现场照片:											
设备状态:	在线										
信号强度:											
输出状态	输出停止										
输出模式											
反馈状态	输入正常										
设置	<b>編曲</b> 一 創除		页10条 共1页 共1条							۲ (	>

2024年4月2日 星期二	2多云19℃ 14:40:08	系统首页	设备信息	~ 视频监控	控制模块	消防CRT~	项目管理~	维修/维保~	增值服务~	系统设置	✓ 大屏幕 ✓	曾涛▼	19 🕄 🖄	
多点报警× 控制模块×	设备详情 ×													
4G控制模块信息			, 设备实	时状态 设备线	統计									) Je
设备名称:	602控制模块		按设	备编码查看	全设备类型								自动(	) 手动
所属项目:	测试	多点报警设备												
设备类型:	602控制模块			御白八相友王	<i>ħ</i>	去的新导		日本御合	口继合进	计构具	占1024年			
设备位置:	北京市市辖区通州区宋庄镇库房		1,4-5	·护止刀·壮白(	ŋ,	局型数量	,	eid:#AE	口外建設	坎奴里	黑斑砗峋		的建动向	
设备编码:	602863997072548590		2 1	多点报警							307烟感,307烟感,307烟	感, :	2024-04-02 14:29:5	52
绑定时间:	2024-04-02 10:47:57													
现场照片:														
设备状态:	在线													
ICCID:	和													
信号强度:														
输出状态	输出停止													
輸出模式														
反馈状态	输入止常													
设置		ŧ	<b>页10条 共1页</b> :	共1条										1 >

十二、手机 app 远程控制启动和关闭:点击在线设备-选择 602 控制模块-设置-可以启动 和关闭设备(图 25)注:电脑端平台方法同手机 app 一样。

46* 46 🔟 🦚	··· 14:49 ▷ 兆Ⅲ	4.40 🗢 🖪5
<	设备详情	
设备详情	A路	实时状态
设备信息		
设备名称:		
设备编码:		
设备状态:		
💿 设备详细	細信息	
所属项目	测试	
设备类型	602控制模块	
设备位置	北京市市辖区通州区宋庄镇	库房
点位总数	5	
绑定时间	2024-04-02 10:47:57	
ICCID	未知	
信号强度		0dBm
设备导入	用户导入	
输出状态	输出停止	
输出模式		
I do I lo I	编辑设备信息	
	删除设备	
	启动	
	停止	
	取消	

25

十三、通知方式设置,点击 app 右侧,依次点击、我的一人员信息一人员名称一编辑信息— 通知方式(图 26、27)通知方式报警类型分为(报警,故障,离线,其他)报警是指火警 信息,其他信息是指设备上线,自检,登录等信息,离线是指设备本身离线,故障是指设备 拆除故障,低电故障等。可根据需求勾选,如需电话,短信,微信通知,视频弹窗通知(账 号需要有摄头)可以自行勾选,勾选微信通知后打开微信进入"万霖智慧消防"公众号点击 智能公安,点击微信通知绑定,输入 app 账号,选择使用方,点击绑定即可(图 28、29)

	40. 40. III. Ø ···	17:41 N和良認家 📧	
	<	修改信息	
"聖 <b>聖」の</b> ・・・・・17:41 N和N総素■● く 修改信息	管理部门		
	所属岗位:		
管理部门	管理岗位		
所属岗位:	班组:		
管理岗位	固定班组		
班组:	titut.		
固定班组	HEIDI.		
排班:	默认班		
默认班	监管项目:		
监管项目:	当前监管项目:	测试	
当前监管项目: 测试	登录验证:		
登录验证:	无验证		
无验证	通知方式·		
通知方式:	HTTCH	<u> 入 性 </u> 7	7 2 I
报警: 报警弹窗通知	4人/日	主地	
147 府舎・ ()書)(先 125		报警短信通知	
		报警电话通知 报警微信通知	
离线: 请选择		报警弹窗通知	~
其他: 请选择		报警视频通知	
保存			
26		27	

	40° 40° 10° 88° •••	18:03 N ¥ 🛙 È	2 9.80 📚 🎫	46. 46. I II. <b>55</b> ····	18:03	N 🕷 🛱 7.40 🗢 📴	
	<	万霖智慧消防 🕰	L	$\times$	绑定		•••
		03:04					
		00.04					
	消防报警信息	見通知					
	单位名称:	技术部测试账号(测试	)		- Contraction of the second se		
	报警设备:	985000wwll23110013 盖)	(消火栓闷				
	报警地点:	展厅				And And	
	报警时间:	2024-03-27 03:04:42	2				ARE LO
	报警处理:	(点击查看详情)		1		ALLED	
	🞯 消防CRT		♪ 小程序 >	●使用方  ○	维保方		
		11:04		The second second		V HARDENSON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	
	消防报警信息	見通知					
	单位名称:	技术部测试账号(测试	)				
	报警设备:	云平台 APP 下载	<b>í</b> 火栓闷	and provide the	10 Sim Partie	ALC: NO	
	报警地点: 报警时间:	云平台 APP 说明		We Const.	$\lambda_{int} = \lambda$	A STANDARD	(#-1-0-Y
	报警处理:	传输模块安装方法			绑定	and at	
	😨 消防CRT	微信通知绑定	▶程序 >		一键解绑		
(	- 智能家	《安 目智能公安	≡ 消防系列			1 1	

十三、添加管理员(图 30、31、32)管理员账号必须是未注册账号且不能是其他账号的管理员账号,管理员数量没有限制,添加注册时,可以给管理员分配对应监管项目(多个项目时,可单选,多选,全选)

10:29 🗹 👘 🖘 😨 🗤	<sup>42</sup> , 44, 10, 50, 18:24 N 兆 以 8, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10	10:46 🛃 💊 🕺 🖏 🖾 🖏 🖬 🐔 🔟
	くしていたので、気工列表	く 添加人员
管理部门	Q 输入员工姓名 筛选 >	姓名: 请输入姓名
1 2 2	曾涛	所属部门: 请选择部门
值班人员 项目数量 建筑数量	电话: 部 部 7: 管理部 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	所属岗位: 请选择岗位
7         2         2/0           图纸数量         维保公司         设备/子设备		班组: 请选择班组
т.њ. <u>с.</u>		排班: 请选择排班
		员工电话: 请输入电话
公司信息 〉		验证码:请输入验证码 获取验证码
人员信息 >		密码: 请输入密码
系统设置		确认密码: 请输入确认密码
		监管项目: 请选择
		登录验证: 无验证
		通知方式
		报警: 请选择
		故障: 请选择
		离线: 请选择
□ ○ □ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ □ ○ □ □ ○ □ □ ○ □ □ ○ □ □ ○ □ □ ○ □	添加人员	其他: 请选择
30	31	32